

Pár rad při problémech se spuštěním mixéru:

- mixér disponuje několika pojistkami proti samovolnému zapnutí - proto po nabití stačí, abyste plastovou část dotáhl/a tak, aby začalo svítit světélko bílou barvou (tlačítko musíte nejdříve stlačit)
- někdy je nutno mixér skutečně fyzicky větší silou utáhnout až do stavu, kdy začne svítit bílé světlo
- tlačítko pro zapnutí je nutno stlačit minimálně 5 vteřin

Pokud Vám tyto rady nepomohou, obraťte se na nás a napište nám na info@zapakuj.cz

Pár rad při problémech se spuštěním mixéru:

- mixér disponuje několika pojistkami proti samovolnému zapnutí - proto po nabití stačí, abyste plastovou část dotáhl/a tak, aby začalo svítit světélko bílou barvou (tlačítko musíte nejdříve stlačit)
- někdy je nutno mixér skutečně fyzicky větší silou utáhnout až do stavu, kdy začne svítit bílé světlo
- tlačítko pro zapnutí je nutno stlačit minimálně 5 vteřin

Pokud Vám tyto rady nepomohou, obraťte se na nás a napište nám na info@zapakuj.cz

Pár rad při problémech se spuštěním mixéru:

- mixér disponuje několika pojistkami proti samovolnému zapnutí - proto po nabití stačí, abyste plastovou část dotáhl/a tak, aby začalo svítit světélko bílou barvou (tlačítko musíte nejdříve stlačit)
- někdy je nutno mixér skutečně fyzicky větší silou utáhnout až do stavu, kdy začne svítit bílé světlo
- tlačítko pro zapnutí je nutno stlačit minimálně 5 vteřin

Pokud Vám tyto rady nepomohou, obraťte se na nás a napište nám na info@zapakuj.cz